# 取扱説明書

名 称	品 名
浴室リモコン	TP-RB803A-P
台所リモコン	TP-RK803A-P
増設リモコン	SC-631

このたびはインターホンリモコンをお買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、 十分に理解したうえで正しくご使用ください。

この取扱説明書は、いつでもご覧になれる身近なところへ大切に保管してください。

取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店または、 最寄りの東京ガスへご連絡ください。

その際、機器本体の銘板をご覧のうえ、品名・製造年月をお知らせください。



浴室リモコン



台所リモコン

がスふろ給湯器付属の取扱説明書「安全に正しく お使いいただくために」「必ずお守りください(安 全上の注意)」もあわせてお読みください。

もくじ	ページ
必ずお守りください	2
各部の名称とはたらき	3
ご利用前の準備	5
機器の準備	5
現在時刻を合わせる	5
省電力機能について	6
お湯を使うには	7
優先切替について	8
自動でおふろを沸かすには	9
おふろ沸かしを途中で停止したいときは…	10
沸かし直しをするには	10
ふろ温度・保温時間・ふろ水位をセットするには…	11
ふろ温度の設定	11
保温時間の設定	11
ふろ水位の設定	12
音量をセットするには	13
音量の設定	13
おふろが沸く時刻を予約するには	14
予約を取消したいときは	14
おふろのお湯を熱くするには(追いだき)…	15
おふろのお湯をぬるくするには	15
おふろのお湯をたしたいときには	16
半身浴をするには	17
半身浴運転を途中で停止させるには	18
体脂肪率や消費カロリーを測定する前に	19
体重・身長・性別・年齢を入力するには	19
体脂肪率について	21
体脂肪率を測定するには	22
体脂肪率を測定します	23
入浴時のおよその消費カロリーを測定するには…	25
人を呼び出すには(インターホン機能)	26
冬期の凍結予防をするには	29
点検のポイント・お手入れのしかた	29
故障かな?と思ったら	29
アフターサービスについて	30



# 操作ダイジェスト

### P. 7参照 お湯を使う







おふろのシャワーや台所・洗面所のお湯の温度をお好みに 調節して使用できます。

(単位:°C) ご使用の目安

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 55 60 シャワー・給湯など 食器洗いなど 給湯など 高温

■:工場出荷時

### 自動でおふろを沸かす P. 9参照 沸かし直しをする











設定ふろ水位で お湯張り


減ったらたし湯 (全自動タイプのみ)

### おふろが沸く時刻を予約する P. 14参照



予約表示が点滅するまで メニューボタンを数回押す

上下ボタンで予約時刻を 合わせて、設定ボタンを押す





### おふろのお湯を熱くする P. 15参照 (追いだき)





おふろのお湯を循環させて、 熱くします。

### おふろのお湯が熱いときぬるくすることができます。 おふろのお湯をぬるくする P. 15参照



ぬるく表示が点滅するまで メニューボタンを数回押す



予約時刻を







ぬるく・メニューバーが表示

### おふろのお湯をたす P. 16参照 おふろのお湯をたすことができます。



メニューボタンを押し たし湯表示を点滅させる



たし湯表示が点滅





たし湯・メニューバーが表示

### 省電力機能付 P.6参照

リモコン待機時の電力低減のための 省電力機能

5秒長押し 設定

省電カランプ 点灯

省電力 長押



5分後 ▶画面表示が 消えます

# インターホン機能付


P. 26参照 "お~い シャンプーがないよ

浴室から台所や 他の部屋にいる 人を呼び出し、 会話ができます。



### 配管洗浄機能付 (全自動タイプのみ)

おふろのお湯を排水したときに、自動的にふろ配 管内の残り湯を流し出す機能があります。 ふろ自動運転終了後、浴槽のお湯(水)を排水する とふろ配管内の残り湯を、きれいなお湯(水)約6リ ットルを流して浴槽の循環口から排出します。 浴槽の残り湯が循環口より上にあった場合に、は たらきます。




# 必ずお守りください (安全上の注意)

安全に正しくお使いいただくために、この内容は必ずお読みください。

### ■この取扱説明書の表示について■

この取扱説明書では、機器を正しくお使いいただき万一の事故を未然に防くため、以下のような表示で注意を呼びかけています。



# この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が傷害を負う可能性および物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示については次のような意味があります。





分解禁止

## お願い

ご使用になるときに、よく理解していただきたい内容を示しています。

(→P. XX参照) 参照ページを示しています。

# ▲警告

### リモコンの取付け工事

●リモコンの取付け工事は、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへ依頼し、正しく設置する。ご自分で取付けや分解・修理をされ不備があると、故障・感電・火災の原因になります。

# お願い

### お毛入わ

●お手入れをしてください。(詳しくはふろ給湯器の取扱 説明書をご覧ください)

### ガス事故防止のために

●使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も正常に燃焼していることをリモコンの燃焼表示で確認してください。

### リモコンの扱いについて

●リモコンは分解しないでください。 誤動作や故障の原因となります。



- ●台所リモコンには水をかけないでください。 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけな いでください。スピーカー部に水がかかると音声が 小さくなることがあります。
- ●リモコンはお子様がいたずらしないよう注意してください。






# 各部の名称とはたらき

### ■浴室リモコン(浴室に取付けます) TP-RB803A-P(別売品)

給湯やおふろ沸かしなど、すべての操作を浴室リモコンで行います。別売の台所リモコン、増設リモコンを使うと、台所や他の部屋から操作(一部の操作)することもできます。




### 設定ボタン

ふろ温度・保温時間・ふろ水位・現在時刻・音量の設定を切替えるときに押します。 ボタンを長押しすると省電力モードに なります。(→P.6参照)

### 開始ボタン

たし湯・ぬるく・半身浴・予約・体脂肪・体重・cal・ 優先等のメニューを開始するときに押します。



### メニューボタン

たし湯・ぬるく・半身浴・予約・体脂肪・体重・cal・優先等のメニューを切替えるときに押します。 ※設定できる項目が表示され、現在の設定の項目は表示点滅します。

### 上・下ボタン

温度の調節をするときに押します。 また、設定・メニューの操作時には選択や 入力用のボタンとして使用します。

### 停止ボタン

メニューで開始した動作を停止するときに押します。




給湯燃焼表示•ふろ燃焼表示は左右に動いて、燃焼していることをお知らせします。




### ■浴室リモコンの画面表示 TP-RB803A-P(別売品)

浴室リモコンの画面表示には以下のようなものがあり、設定した内容を確かめることが出来ます。 ※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。



### ■台所リモコン TP-RK803A-P(別売品)

台所に設置して使用します。給湯温度の設定や、ふろ沸かしの自動運転、予約運転などの操作が出来ます。 ※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。



**ふろ予約ボタン** 台所リモコンのふたを開けると、以下のようなスイッチがあります。

ふろ予約

半身浴

おふろ沸かしの予約をしたいときに 押します。 (→P.14参照)

### 半身浴ボタン

半身浴運転をするときに押します。

設定ボタン

(→P.18参照)

現在時刻・音量の設定を切替えるとき に押します。

### ■増設リモコン SC-631(別売品)

浴室や台所以外の部屋から、運転スイッチの「入」/「切」、給湯温度調節、自動運転等の操作できます。

各部のはたらきや使い方は台所リモコンと同じですが、ふろ予約運転は操作できません。



Æ



現在時刻・予約時刻・音量の調節をする

※そのまま押すと給湯温度の調節ができ

上・下ボタン

ときに押します。

ます。

# ご利用前の準備

はじめてお使いになるときは、まず屋外にある機器の準備をします。
以下のような手順で準備ができたら、リモコンのスイッチを入れてみましょう。

### ■機器の準備

- 1 機器や機器周辺の点検 確認を行います。 ふろ給湯器付属の取扱説明書をご覧ください。
- 2 給水元栓を全開にします。 据置タイプは機器の側部、壁掛タイプは機器の下部にあります。
- 3 給湯栓を開け、水が出ることを確認したら閉じます。





- 4 ガス栓を全開にします。 据置タイプは機器の側部、壁掛タイプは機器の下部にあります。
  - カイプは機器の側部、壁掛プは機器の下部にあります。
- 5 電源プラグをコンセントに 差し込みます。
  - コンセントは機器周辺にあります。



### ■現在時刻を合わせる

※現在時刻合わせは、いずれかひとつのリモコンで操作します。

### 運転スイッチ「入」を確認します

「入」になっていないときは、運転スイッチを押します。

リモコンの画面に図のような表示がされます。(運転スイッチを押したリモコンには、優先表示が表示されます)



浴室リモコン 画面表示 優先表示 台所リモコン

画面表示 優先表示 液晶画面ライト点灯



※電源投入直後は、イラストの表示とは異なります。また、リモコンが表示するまでには、多少時間がかかります。

# 2 設定ボタンを押し現在時刻を設定します

### 〔浴室リモコン〕





### 〔台所リモコン〕ふたを開けます





**設定**ボタンを押し、**√**を現在時刻の右側に表示させ、 現在時刻表示が点滅していることを確認します。 音声ガイドが流れます。

"現在時刻です 上下ボタンで入力してください"

△・▼ ボタンを現在時刻表示が点滅している間に時刻を合わせてください。

⚠ ボタンは時刻が進みます。

下がシは時刻が戻ります。

※ボタンを押し続けると連続的に数字が変わります。

△・▼ ボタンで入力後、しばらくたつと確定となります。 音声ガイドが流れます。"現在時刻、セットされました"



- ●出荷時の時刻表示は「AM1:00」になっています。
- ●AM(午前)・PM(午後)に注意してください。
- ●設定時にボタン操作がない場合、しばらくするとそのまま確定されます。(音声ガイドは流れません)
- ●初回の時刻合わせは、**設定**ボタンを1回押せば時刻合わせできます。その後、時刻を直したい場合は、浴室リモコンは**設定**ボタンを4回、台所リモコンは1回押してください。

# 省電力機能について

浴室リモコンと台所リモコンの画面表示を、何も操作しないときは表示しないようにするのが「省電力モード」です。 このモードを使うことで電気代の節約になります。

### 浴室リモコンで操作します。

### 運転スイッチ「入」を 確認します



「入」になっていないときは、 運転スイッチを押します。

# 設定ボタンを5秒以上押し続けます

### 〔浴室リモコン〕



### [浴室リモコン]





設定ボタンを5秒以上押し続けます。 音声ガイドが流れます。

"省電力、セットされました"

浴室リモコン→省電力ランプが点灯します。 台所リモコン→省電力表示が表示します。

その後、5分以上何もスイッチおよびボタン 操作がない場合

ます。

浴室リモコン→省電カランプ以外のすべての 画面表示が消えます。 台所リモコン→液晶表示画面のライトが消え

※下記の場合、省電力モードでも画面表示します。

- 他の場所でお湯を使用しているとき。
- ・給湯温度が50°C以上に設定されているとき。
- ・ ふろ自動運転中

### 省電力モード中に画面を表示させるには 各スイッチおよびボタンを押すと通常表示になります。

### ♪ご注意ください







これらのスイッチを押すと省電力モードが解除されると 同時に運転が開始します。

### 省雷力モードを解除するには

左記操作で通常運転させ、設定ボタンを5秒以上押 し続けます。省電カランプが消灯し、省電力モードが 解除され、音声ガイドが流れます。

### "省電力、解除されました"

- ・台所リモコン、増設リモコンも同時に、省電力表示 が消え、省電力モードが解除されます。
- ・運転スイッチの「入」/「切」では省電力モードは 解除されません。

- お<mark>願い</mark> ●省電力機能で画面が消えている(台所リモコンでは液晶表示画面のライトが消えている)ときに給湯・シャ ワーを使うときは、一度画面表示をさせて給湯温度を確認してからご使用ください。
  - ●ふろ自動・追いだき・通話スイッチ以外のボタンは、画面が消えている状態では受け付けません。 ふろ自動・追いだき・通話スイッチ以外のボタンを使用するときは、上記の方法で一度画面を表示させ てから行ってください。



●省電力モード中、給湯の優先を浴室リモコンから台所リモコンに移す場合は、「優先切替について」の項 (P. 8)と同じ操作で行います。

# お湯を使う口は

おふろのシャワーや上がり湯のほか、台所や洗面所などで使う給湯の操作について説明します。 給湯は、優先が表示されている浴室リモコン、台所リモコン、また増設リモコンのいずれかで操作できます。

### 運転スイッチ「入」を 確認します

[浴室リモコン] 〔台所リモコン〕





「入」になっていないときは、運転スイッチ を押します。

# 給湯温度を調節します

給湯温度を調節するリモコンに優先が表示されていることを確認します。

☆ ボタンは給湯温度が1段階ごと上がります。

「「ボタンは給湯温度が1段階ごと下がります。

給湯温度は以下の14段階で設定できます。

こ使	用0.	)日安	<u>.</u>									甲位	<u>::°C)</u>
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	50	55	60
食器洗	いなど	シャ	ィワー	給	湯な	こど		給湯	なと			高温	1

:工場出荷時

# 給湯栓を開けます



[浴室リモコン]

〔台所リモコン〕





浴室リモコンでは給湯燃焼表示が表示します。 台所リモコンでは給湯燃焼ランプが点灯します。

# 給湯栓を閉じます

[浴室リモコン]

〔台所リモコン〕







浴室リモコンでは給湯燃焼表示が消えます。 台所リモコンでは給湯燃焼ランプが消灯します。 ただし、他の給湯栓が使用中のときや、ふろ自動運転の お湯張り中は消えません。

- ♠ 警告 ●給湯、シャワー等を使うときは、給湯温度を確認し、手で温度を確かめてから使う。確認をおこたるとやけど のおそれがあります。
  - ●シャワー使用中に優先を切替えない。台所リモコンで給湯温度調節を行うと、シャワーの温度が急変し、危 険です。必ず、浴室リモコンを優先にして、給湯温度を確認してから使用してください。


### ▲ご注意ください

- ●50°C、55°C、60°Cに給湯温度を設定(または優先切替)するとチャイムが鳴り、音声ガイドが"熱い温度 にセットされました 注意してください"とお知らせします。
- ●給湯栓を閉じても機器の燃焼用ファンがしばらく回転しますが、故障ではありません。

- ●使いはじめは給湯配管の水が流れ出るまでしばらくお湯が出ません。(配管の長さによりお湯が出るまでの) 時間が異なります)
  - ●ふろ自動運転のお湯張り中(追いだき中)、たし湯・ぬるく運転中は、給湯温度の設定はできません。 (警告音でお知らせします)
  - ●55°C以下の温度でシャワーや給湯を使っているときは、やけど防止のため60°Cには設定変更ができませ ん。設定したいときは、一旦出湯を止めてから行ってください。また、設定するときは他の場所で給湯が使 われていないか、よくご確認ください。
  - ●通常、給湯温度は運転スイッチを「切」にしても記憶されていますが、給湯温度を60°Cに設定したときは やけど等の危険防止のため、再度運転スイッチを入れたとき自動的に55°Cにセットされます。

### ■優先切替について

給湯温度が調節できるリモコンを「優先」と呼び、リモコンのどちらか一方を優先にできます。 また、優先を切替えることを「優先切替」といいます。



- お願い●給湯栓をしぼり過ぎると、熱いお湯が出たり、燃焼が停止して水になることがあります。
  - ●水温が30°C近くなる夏期では、低温にセットしても給湯栓の湯量が少ないと給湯温度が高くなります。この場 合は給湯栓をさらに開けて湯量を多くするか、水と混合してお使いください。
  - ●はじめてお使いのときや停雷時、電源プラグを抜いた場合など、30分以上通電が止まって再通電したとき は、給湯温度表示が工場出荷時の初期設定になります。再度セットし直してください。



- ●表示している温度と給湯栓から出る湯温は、配管の長さや外気温等により必ずしも一致しません。表示温 度は目安としてお考えください。
- ●ふろ自動運転中のシャワーおよび給湯は、ふろ設定温度で出湯されます。
- ●給湯優先切替え時には、55°Cより高い設定温度にはなりません。優先を切替えたとき、切替え前の給湯温 度が60°Cだった場合、自動的に55°Cにセットされます。
- ●浴室リモコン・台所リモコンの給湯優先切替え時に、設定温度が50°C以上の場合"熱い温度にセット されました 注意してください"とお知らせします。音声はいずれかのスイッチやボタンを押すと、止ま ります。
- ●別売の増設リモコン(SC-631)と台所リモコンは連動しています。 優先が台所リモコンに移ると増設リモコ ンも優先となります。
- ●エコジョーズシリーズは熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。

# 自動でおふろを沸かすには

おふろに水を入れて沸かし、ぬるくなったらまた沸かす。という浴室を行ったり来たりする面倒な作業はもういりません。「ふろ自動運転」により、ふろ自動スイッチを押すだけで簡単におふろが沸かせます。

はじめてお使いのときはふろの温度40°C、ふろ水位(全自動タイプ)水位バー5:42cmまたは(自動タイプ)水位バー4:180ℓ、保温時間:4時間の設定です。ふろ温度や水位、保温時間を変更したいときはP.11~12をご覧ください。

### 準 浴槽の排水栓をして 備 ふたをします

浴槽の排水栓をしてふたをします。





### **運転**スイッチを 「入」にします

〔浴室リモコン〕







リモコンの画面が表示されます。

# 2 ふろ自動スイッチを押します

〔浴室リモコン〕



浴室リモコンではふろ自動ランプが赤で 点灯し、 — — が以下の点滅を繰 り返します。

### 〔台所リモコン〕



台所リモコンでは**ふろ自動**スイッチが 赤で点灯します。

音声ガイドが流れます。

"お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか"

### 2-1 お湯張りを開始します。

[浴室リモコン]



お湯張り中表示・

〔台所リモコン〕



お湯張り中点灯

設定水位に近くなると、各リモコンから チャイムが鳴り、音声ガイドが流れます。 "もうすぐおふろに入れます"

### 2-2 お湯張りが終わると沸かし上げます。

[浴室リモコン]



〔台所リモコン〕



┗ 沸かし上げ中点灯

設定された温度に沸き上がると、各リモコンからチャイムが鳴り、音声ガイドが流れます。

"おふろが沸きました"

給湯温度が50°C以上に設定されている場合は浴室リモコンのみ音声ガイドが"熱い温度にセットされました 注意してください"と流れます。

### 2-3 保温に入ります。

〔浴室リモコン〕



ふろ自動ランプが緑で点灯

〔台所リモコン〕



ふろ自動スイッチが緑で点灯約15~30分の間隔でおふろを沸かして保温します。

全自動タイプは、お湯が減ったら設 定水位までたし湯し、設定ふろ温度 まで沸かします。

保温時間が終了すると浴室リモコン のふろ自動ランプ、台所リモコンの **ふろ自動**スイッチが消灯します。

### おふろ沸かしを途中で停止したいときは

もう一度、ふろ自動スイッチを押します。ふろ自動ランプが消灯して、おふろ沸かしが停止します。

### ■沸かし直しをするには

「自動でおふろを沸かすには」の項1から2-3 (P.9)と同じ操作で行います。

また、「おふろのお湯を熱くするには(追いだき)」(P. 15参照)でも行うことが出来ます。(たし湯は行いません)

### (全自動タイプ)


・おふろが沸くまでの状態は「ふろ自動運転」と同じですが、残り湯の水位により浴槽水位が一定とならない場合が あります。

### 自動タイプ

・ 残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より低い場合は、 設定量より残り湯の分だけ水位が増えますので、浴槽の あふれには注意してください。



・残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より高い場合は、たし湯量がばらつくことがあります。 特に残り湯がセット水位付近のときは「おふろのお湯を熱くするには(追いだき)」(P. 15) と同じ操作で行ってください。 残り湯が設定水位付近でふろ自動運転を行うとあふれるおそ れがあります。



また、追いだき・たし湯中は循環口から高温の湯が出ることがありますので、ご注意ください。

・残り湯と設定温度の差が少ない(約7℃未満)場合、お湯張りをしないときがあります。その場合は希望の水位 まで給湯栓からお湯を入れるか、たし湯ボタンを押してたし湯してください。

ことがあるので注意する。やけどのおそれがあります。

●入浴の際には念のためよくかきまぜて、湯かげんを手で確かめる。確認をおこたるとやけどのおそれがあります。

### ご注意ください

- ●以下の場合は"もうすぐおふろに入れます"の音声ガイドが流れません。
  - 1. 予約運転でふろ自動運転を行ったとき。
  - 2. 残り湯があってふろ自動運転を行った際、現在のふろ温度が設定温度に近いか高いとき。(全自動タイプ) 残り湯があってふろ自動運転を行ったとき。(自動タイプ)
- ●自動でおふろを沸かしているとき停電になるとふろ自動運転が停止し、循環口からの湯が止まります。 上記「沸かし直しをするには」の項をご覧になり、再度おふろを沸かし直してください。

お願い ●排水栓をし忘れると、ふろ自動運転中、浴室リモコンに"032"もしくは"252"が点滅し運転が停止します。 この場合は、排水栓をして運転スイッチを「切」にし、3秒以上経過してから再度運転スイッチを「入」に してふろ自動運転を行ってください。(自動タイプは、"032"は表示されません)



- ●ふろ自動運転のお湯張り中に台所や洗面所などでお湯を使うと、ふろ設定温度でお湯が出ます。
- ■ふろ自動運転のお湯張り中に、循環口からお湯が出たり止まったりすると共に浴室リモコンの給湯燃焼表示 🕡 (台所リモコンは給湯燃焼ランプ) がついたり消えたりすることは異常ではありません。
- ●残り湯がある場合は、すぐにお湯張りを始めません。これは残り湯の水位を機器が確認するためで異常では ありません。
- ●保温時のおふろ沸かしは、気温等により約15~30分の間隔で行います。
- ●お湯張りを正確に行うため、電源投入後2回目まではお湯張り時間がかかります。(全自動タイプのみ)

# ふろ温度・保温時間・ふろ水位をセットするには

浴室リモコンで操作します。

### ふろ温度の設定

### 運転スイッチ「入」 を確認します



「入」になっていないときは、 運転スイッチを押します。

# 設定ボタンを押します



設定ボタンを押し、◀をふろ温度の 右側に表示させ、ふろ温度表示が 点滅していることを確認します。 音声ガイドが流れます。

"ふろ温度です 上下ボタンで入 力してください"

# ふろ温度を設定します



示が点滅している間に押して、お 好みの温度に設定します。

、ボタンは温度が上がります。

ご使	用σ.	)目安	ζ						(	単位	:°C)
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるい 標準							あ	つい			

:工場出荷時

確定となります。

音声ガイドが流れます。

"ふろ温度、セットされました"

### 保温時間の設定

### 運転スイッチ「入」 を確認します



「入」になっていないときは、 運転スイッチを押します。

# 設定ボタンを押します



設定ボタンを押し、✓を保温時間の 右側に表示させ、保温時間表示が 点滅していることを確認します。 音声ガイドが流れます。

"保温時間です 上下ボタンで入 力してください"

# 保温時間を設定します



\*/ ・・ ボタンを保温時間表 示が点滅している間に押します。

▼ ボタンは保温時間が短くなります。

3 4 5

(単位:時間)

6 7 8

※保温しない場合は、"0"に設定してください。

確定となります。

音声ガイドが流れます。

"保温時間、セットされました"

### お願い

●浴槽の種類や施工条件によって、表示される温度と水位が実際とは多少異なる場合があります。表示は目安 としてお考えください。

また、水位を高めにセットするとあられる場合がありますので、最初は、工場出荷時の設定で試して、そのとき の実際の水位を確認してから、お好みの水位に調節することをお勧めします。

なお、全自動タイプのふろ水位(cm)は、循環口の中心が浴槽下面から15cmにあることを前提に設定されて います。

### ふろ水位の設定

### 運転スイッチ「入」 を確認します



「入」になっていないときは、 運転スイッチを押します。

# 設定ボタンを押します



設定ボタンを押し、✓をふろ水位の 右側に表示させ、水位バーが点滅 していることを確認します。

音声ガイドが流れます。

"ふろ水位です 上下ボタンで入 カしてください"

# ふろ水位を設定します



または、マボタンを水 位バーが点滅している間 に押します。

\*/ ボタンは水位が高くなります。

▼ ボタンは水位が低くなります。


(水位につきましては下記水位表示をご参照ください)


\*/ ・・・・ ボタンで入力後、しばらくたつと 確定となります。

音声ガイドが流れます。

"ふろ水位、セットされました"

### ふろ水位の目安 □: 工場出荷時







- ●設定は記憶されるので、次回からはセットする必要はありません。ただし、電源プラグを抜いたり停電などによっ て30分以上通電がない場合は、再セットが必要です。
- ●設定時にボタン操作がない場合、しばらくするとそのまま設定されます。(音声ガイドは流れません)
- ●保温中でもふろ温度の設定を変更することができます。

# 音量をセットするコは

### 音量の設定

工場出荷時には3(大)に設定されています。

# **運転**スイッチ「入」を確認します

### [浴室リモコン]



### [台所リモコン]



「入」になっていないときは、 **運転**スイッチを押します。

# 2 設定ボタンを押します

### [浴室リモコン]





〔台所リモコン〕ふたを開けます





**設定**ボタンを押し、**〈** を音量の右側に表示させます。音量表示が点滅していることを確認します。

音声ガイドが流れます。

"音量です 上下ボタンで入力してください"

# 3 音量を設定します

### 〔浴室リモコン〕



〔台所リモコン〕



- ⚠ ボタンは音量が大きくなります。
- 下がメンは音量が小さくなります。

0(無音) 1(小) 2(中) 3(大)

:工場出荷時

⚠・下ボタンで入力後、しばらくたつと確定となります。

音声ガイドが流れます。

"音量、セットされました"



- ●設定ボタンを順に押して「ふろ温度」「保温時間」「ふろ水位」「現在時刻」「音量」を続けてセットすることもできます。セットすると音声ガイドが"ふろ温度、保温時間、ふろ水位、現在時刻、音量セットされました"と設定した項目についてお知らせします。
- ●上記のように続けてセットする場合、設定ボタンは以下のように操作します。


**設定**ボタン → 1回押す → 2回目 → 3回目 → 4回目 → 5回目 ふろ温度 保温時間 → ふろ水位 現在時刻 → 音量

- ●設定した音量は、運転スイッチを「切」にしても記憶されています。
- ●設定時にボタン操作がない場合、しばらくするとそのまま設定されます。(音声ガイドは流れません)
- ●音量を無音に設定すると音声ガイドは流れません。ただし、**通話**スイッチが押されたときのチャイムや通話音声音量・体重メニューで個人データを設定するときや体脂肪率・消費カロリーを測定する操作の音声ガイドは音量 "小"で流れます。
- ●スイッチあるいはボタン操作時の音・警告音 "ピッピッピッ" の音は調節できません。
- ●停電や電源プラグを抜いた場合など30分以上通電が止まり、再通電したあとは工場出荷時の初期設定になります。必ず再セットをしてください。

# おふろが沸く時刻を予約するには

予約の設定は予約時刻の60分前までに設定してください。 予約運転を行うときは、毎回以下のことを確認してください。

- ●浴槽の排水栓が閉じており、おふろのふたがしてあることを確認。
- ●現在時刻が合っているかを確認。(P. 5参照)
- ●予約時刻を確認。(下記参照)
- ●ふろ温度・保温時間・ふろ水位の設定を確認。(P. 11~12参照)







運転スイッチ「入」を確認します


「入」になっていないときは、運転スイッチを押します

2 メニューボタン・開始ボタンを押し、 予約時刻を設定します

2-1 予約表示が点滅するまでメニューボタンを 数回押します。音声ガイドが流れます。 "予約です"







2-2 開始ボタンを押します。

予約表示が点滅から表示に変わります。 メニューバーが表示し、音声ガイドが流れます。 "予約時刻を変更する場合は 上下ボタン で入力して、設定ボタンを押してください"







- \* ボタンは予約時刻が進みます。
- 「ボタンは予約時刻が戻ります。

※ボタンを押し続けると連続的に数字が変わります。

予約時刻の設定後、設定ボタンを押すと確定となります。

音声ガイドが流れます。"予約されました おふろの栓はしましたか"

予約表示され、予約時刻が点滅から点灯に変わり、現在時刻に戻ります。

[浴室リモコンの場合] 予約を取消したいときは メニューボタンを押し、予約を点滅させてから停止ボタンを押し ます。リモコンの予約表示が消えて予約が取消されます。 音声が小が流れます。"予約、解除されました"

すでにおふろ沸かしが始まってふろ自動ランプが点灯しているときにはふろ自動スイッチを押してください。運転が停止します。

2 ふろ予約ボタンを押し、予約時刻 を設定します

2-1 ふろ予約ボタンを押します。





予約時刻表示が点滅していることを確認します。

音声ガイドが流れます。

"予約時刻を変更する場合は 上下ボタン で入力して、設定ボタンを押してください"

⚠・▼ボタンを予約時刻表示が点滅している間に押して、時刻を合わせてください。

⚠ボタンは予約時刻が進みます。

下ボタンは予約時刻が戻ります。

※ボタンを押し続けると連続的に数字が変わります。







「台所リモコンの場合」**予約を取消したいときは** もう一度、**ふろ予約**ポタンを押します。リモコンの予約表示が消 えて予約が取消されます。

音声ガイドが流れます。"**予約、解除されました**" すでにおふろ沸かしが始まってふろ自動ランプが点灯している とき口は**ふろ自動**スイッチを押してください。運転が停止します。



- ●予約運転中におふろや台所でお湯を使ったり、残り湯があるときなどは、予約時間におふろが沸き上がらないことがあります。また、気温によっても多少前後する場合があります。
- ●出荷時の予約時刻はPM6:00になっています。
- ●設定時にボタン操作がない場合、しばらくたつとそのまま確定となります。
- ●予約時刻は記憶されますので毎回セットする必要はありません。ただし、使用するたびに浴室リモコンは、メニューボタンを数回押して予約表示を点滅させ、**開始**ボタンを押してください。台所リモコンは、**ふろ予約**ボタンを押してください。
- ●リモコンに予約表示が表示されたあとは、運転スイッチを「切」にしても予約運転は行われます。また予約「入」かつ、運転「切」の状態で予約を解除するには「予約を取消したいときは」に従ってください。

  14

# おふろのお湯を熱くするには(追いだき)

浴槽のお湯がぬるくなったら、熱くすることができます。この機能を「追いだき」といいます。 浴室リモコンで操作します。

### 運転スイッチ「入」 を確認します



「入口になっていないときは、 運転スイッチを押します。

# 追いだきスイッチを押します





追いだきランプ(橙)が点灯します。 しばらくして、ふろ燃焼表示しと 表示され、追いだきを開始します。

**▲→▲■→ ▲■■** → 消灯 →**▲** 運転が終了すると追いだきランプが消え、 ふろ燃焼表示(と — — し も消えます。

### もっと熱くしたいときには

もう一度、追いだきスイッチを 押します。

### 追いだき運転を途中 で停止させるには

もう一度、追いだきスイッチを 押します。

ふろ燃焼表示<br />
<br />
<br/>
<br />
< 追いだきランプが消灯して、 追いだきが停止します。

### ↑ 注意 ●追いだきの操作をするときには、浴槽の循環口より上に湯(水)があることを確認する。

お願い ●追いだきスイッチは長く(5秒以上)押さないでください。入浴中に追いだきスイッチを5秒以上押し続 けると、長期間使用しない場合の機器の水を抜くための状態となります。浴室リモコンに「032」が点滅し、 運転を停止します。誤って押し続けた場合は運転スイッチを「切」にして、3秒以上経過してから再度「入」 にしてください。



- ●追いだきで停止の操作をしない場合は、現在温度+2°Cで沸き上げて自動的に停止します。ただし、沸き上げ た温度(現在温度 $+2^{\circ}$ C)が設定温度に達しない場合は設定ふろ温度まで沸き上げて自動的に停止します。
- ●ふろ自動運転中のお湯張り中(追いだき中)は、**追いだき**スイッチを使用できません。(警告音でお知らせし
- ●エコジョーズシリーズは熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。

# おふろのお湯をぬるくするには

浴槽のお湯が熱くてぬるくしたい場合は、「ぬるく運転」が便利です。この機能では、自動的に水(約12ℓ)を入 れます。

浴室リモコンで操作します。

### 運転スイッチ「入」 を確認します



「入」になっていないときは、 運転スイッチを押します。

### ↑ぬるく表示が点滅するまで ▲ メニューボタンを数回押します





音声ガイドが流れます。"ぬるくです"

# 開始ボタンを押します





### 開始ボタンを押した後の 動作について

ぬるくとメニューバーが表示されます。 しばらくして、〇〇〇 が表示され、 ぬるく運転を開始します。

約120の水を入れて、かくはんしてから 自動停止します。

□□□は以下の点滅を繰り返し

 $\square \rightarrow \square \square \rightarrow \square \square \square \rightarrow$ 消灯→ ▽

運転が終了すると、ぬるく表示と メニューバーおよび 🗆 🗆 🗅 が 消灯します。

### もっとぬるくしたいときには

メニューボタンを押し、ぬるくを点滅させてから 開始ボタンを押します。

### ぬるく運転を途中で停止させるには

メニューボタンを押し、ぬるくを点滅させてから停止ボタンを押します。 リモコンのぬるく表示とメニューバーおよび ▽□ □ が消灯して、 ぬるく運転が停止します。

# ₩ご注意ください

- ●ぬるく運転中に給湯栓(シャワーを含む)を開けると水が出てきます。このとき給湯燃焼はしません。
- ●ぬるく運転では自動的に約12ℓの水を入れます。途中で湯かげんを確かめてください。
- ●ふろ自動運転のお湯張り中(追いだき中)やお湯の使用中はぬるく運転は行えません。 メニューボタンを押しても表示されません。給湯燃焼表示またはふろ燃焼表示 むが消えてからぬるく運転を行ってください。

# おふろのお湯をたしたいときには

浴槽のお湯の量をたしたいときには、「たし湯運転」があります。この機能では、自動的に「ふろ温度」 設定のお湯を約24 ℓ 入れます。

### 浴室リモコンで操作します。

# **■ 運転**スイッチ「入」 を確認します



「入」になっていないときは、 **運転**スイッチを押します。

# 2 メニューボタンを押し、たし湯表示を点滅させます





たし湯表示が点滅 — 音声ガイドが流れます。"**たし湯です**"

# 開始ボタンを押します





### 開始ボタンを押した後の 動作について

たし湯とメニューバーが表示がされます。

▲ ■ ▼ は以下の点滅を繰り返します。

### 消灯→◢

### もっとたし湯をしたいときには

メニューボタンを押し、たし湯を点滅させてから 開始ボタンを押します。

### たし湯運転を途中で停止させるには

メニューボタンを押し、たし湯を点滅させてから停止ボタンを押します。 リモコンのたし湯表示とメニューバー、および給湯燃焼表示 €、

■ ■ が消灯して、たし湯運転が停止します。

# ♥ご注意ください

●たし湯運転中は、給湯栓(シャワーを含む)から出るお湯の温度がふろ設定温度になります。このとき、給湯温度の表示は変わりません。また、ふろ設定温度が高いときに、給湯、シャワー等を使うときはご注意ください。



- ●たし湯運転中に給湯栓を開けたときや給湯使用中にたし湯を開始すると、給湯栓から出るお湯の温度はふる設定温度になります。給湯設定温度に戻すには、給湯を一旦停止して、たし湯終了後再度給湯栓を開けてください。このとき、給湯温度が50°C以上の場合はチャイムが鳴り、音声ガイドが"熱い温度にセットされました 注意してください"とお知らせします。
- ●ふろ自動運転のお湯張り中(追いだき中)は、たし湯運転は行えません。 メニューボタンを押しても表示されません。

# 半身浴をするには

浴室リモコンで設定を行ってください。

半身浴運転は、低めの水位と低めの温度でお湯張りを行います。半身浴に最適です。

ふろ自動運転と同じくお湯張りし、保温中はふろ温度およびふろ水位 (全自動タイプのみ)を保ちます。

### 浴槽の排水枠を 備 してふたをします





### 運転スイッチ「入」 を確認します



「入」になっていない ときは、運転スイッチ を押します。

### 半身浴表示が点滅するまで メニューボタンを数回押します





半身浴表示が点滅

音声ガイドが流れます。 "半身浴です"

# 開始ボタンを押します





√がふろ水位の右側に表示され、水位 バーが点滅していることを確認します。 半身浴表示とメニューバーが表示されます。 音声ガイドが流れます。"半身浴ふろ水位 を変更する場合は、上下ボタンで入力 して、設定ボタンを押してください"

### 半身浴の ふろ水位を設定します





\*/ ・・ ボタンでふろ水位を 設定します。

出荷時のふろ水位の設定は、P. 18を ご覧ください。

# 設定ボタンを押します





√がふろ温度の右側に表示され、 ふろ温度表示が点滅していることを 確認します。

音声ガイトが流れます。"半身浴ふろ温度 を変更する場合は、上下ボタンで入力 して、設定ボタンを押してください"

### 半身浴の ふろ温度を設定します





↓∕ ・ ・ √ ボタンでふろ温度を

設定します。

ご使用の目安(半身浴の場合) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 標準 ややあつめ あつい

# 設定ボタンを押します





■ ■ が表示され、音声ガイドが流れます。 "お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか"

■ ■ は以下の表示を繰り返します。

→◢■→ ◢■■ → 消灯 →◢

### 設定ボタンを押した後の動作はふろ自動運転の 「2-1から2-3」と同じ動作をします(→P. 9参照)

お湯張りが終了し、保温に入り ますと、音声ガイドが流れます。 "おふろが沸きました"

給湯温度が50°C以上に設定されて いる場合は浴室リモコンのみ 音声ガイドが"熱い温度にセット されました 注意してください" と流れます。

ふろ燃焼表示(4)と / - - -が消えます。

保温時間はふろ自動運転で 設定した時間になります。 約15~30分間隔でおふろを 沸かして保温します。

全自動タイプは、お湯が減っ たら設定水位までたし湯し、設 定ふろ温度まで沸かします。 保温が終了すると半身浴表 示とメニューバーが消えます。

お願し ●残り湯があるときは、半身浴運転を行わないでください。行うと浴槽より湯があふれる場合があります。




17

- ●半身浴運転では、浴室リモコンのふろ自動ランプ、台所リモコンのふろ自動スイッチは点灯しません。
- ●「3」で開始ボタンを押した後、ふろ水位・ふろ温度を変更しないで半身浴を行いたいときは、再度開 始ボタンを押すか、5秒以上何もスイッチやボタンを押さないでいると確定となります。
- ●±△ ・・√ ボタンを各設定の表示が点滅している間に押してください。
- ●停電や電源プラグを抜いた場合など30分以上通電が止まり、再通電したあとは工場出荷時の初 期設定になります。必ず再セットをしてください。

### ふろ水位表示設定について

※ふろ水位は実際の水位と差が 出ることがあります。

# 全自動タイプ ふろ水位の目安 ロ: 工場出荷時 お湯の高さ 36cm 34cm 32cm 30cm 28cm 26cm ※ふろ水位とは、浴槽底からのお湯の高さのことです。




### 半身浴運転を途中で停止させるには

**メニュー**ボタンを押し、半身浴を点滅させてから**停止**ボタンを押します。リモコンの半身浴表示とメニューバーが消灯して、半身浴運転が停止します。

台所リモコンで半身浴運転ができます。(ただし、浴室リモコンで設定したふろ水位、ふろ温度となります)

### 準 浴槽の排水栓を 備 してふたをします



# ■ 運転スイッチ「入」 を確認します



「入」になっていないときは、 **運転**スイッチを押します。

# 2 半身浴ボタンを押します



半身浴表示が表示一 音声ガイドが流れます。

"お湯張りを始めます おふろの栓は しましたか"

# **半身浴**ボタンを押した後の動作はふろ自動運転の「2-1から2-3」と同じ動作をします(→P.9参照)

お湯張りが終了し、保温に入りますと、音声ガイドが流れます。

### "おふろが沸きました"

給湯温度が50°C以上に設定されている場合は浴室 リモコンのみ音声ガイドが"熱い温度にセットされま した 注意してください"と流れます。

ふろ燃焼ランプが消灯します。

保温時間はふろ自動運転で設定した時間になります。 約15~30分間隔でおふろを沸かして保温します。

全自動タイプは、お湯が減ったら設定水位までたし湯し、設定ふろ温度まで沸かします。

保温が終了すると半身浴表示が消えます。

### 半身浴運転を途中で停止させるには

もう一度、半身浴ボタンを押します。半身浴表示が消灯して、半身浴運転が停止します。



●半身浴の入浴時間は、20分程度を目安としてください。また、6~7分程度の入浴を3回に分けても良いです。入浴中、額に汗ばみましたら浴槽から出たりして、のぼせないように注意してください。

### ■半身浴の保温中に通常のふろ自動運転を行う

- ●全自動タイプはふろ自動運転で設定したふろ温度、ふろ水位、保温時間でおふろを沸かし上げます。
- ●自動タイプは、半身浴のふろ水位とふろ自動運転のふろ水位の差をたし湯して、沸かし上げます。 半身浴の保温中にたし湯をした後、ふろ自動運転を行うと浴槽よりあふれる場合がありますので注意してください。

### ■半身浴運転終了後、通常のふろ自動運転を行う

●詳しい説明は、P. 10の「沸かし直しをするには」をご覧ください。 ※自動タイプは、ふろ自動運転のふろ温度の設定によっては、たし湯をしない場合があります。

# 体脂肪率や消費カロリーを測定する前に

浴室リモコンで設定を行ってください。

### ■体重・身長・性別・年齢を入力するには

入浴中の消費カロリー(cal)の測定や体脂肪率を測定する前にあらかじめ、体重メニューでお客様の番 号を決めて体重・身長・性別・年齢の個人データを入力します。個人データは1番から5番まで入力できます。

### 運転スイッチ「入」 を確認します



「入」になっていないときは、 運転スイッチを押します。

### 体重表示が点滅するまで メニューボタンを数回押します






体重表示が点滅

音声ガイドが流れます。 "体重です"

# 開始ボタンを押します





体重・メニューバーが表示・ 画面に1が表示点滅します。体重表示 とメニューバーが表示します。

音声ガイドが流れます。

"あなたの番号を上下ボタンで入力 して設定ボタンを押してください"

# データ番号入力

データ番号を・ヘ・・・・・・・・オーンで選択し、設定ボタンを押します











# 体重入力







給湯





音声ガイドが流れます。

"体重です 上下ボタンで入力して、設定 ボタンを押してください"

例:52.0kg ※100kg未満は、0.1kg単位で設定できます。

100kg以上は、1kg単位で設定できます。

### 身長入力















音声ガイドが流れます。

設定範囲は100~220cmです。

設定範囲は10.0~150kgです。

"身長です 上下ボタンで入力して、設定 ボタンを押してください"

※1cm単位で設定できます。

### 一 性別入力















音声ガイドが流れます。

"性別です 上下ボタンで入力して、設定ボタンを押してください"

# 年齡入力















設定範囲は10~80才です。

音声ガイドが流れます。

"年齢です 上下ボタンで入力して、設定 ボタンを押してください" ※1才単位で設定できます。

# ( "セットされました" とお知らせします



音声ガイドが流れます。 "セットされました" 画面表示が現在時刻に戻ります

# お客様の別の個人データを設定するには

2から8の手順で行ってください。 その際、お客様の番号を変えてから 設定してください。

### お客様の番号および設定について

リモコンで設定できるお客様の番号は1~5までです。各々の番号を選び、個人データを設定してください。

### 工場出荷時の設定について

工場出荷時は、1番から5番までに体重50kg、身長160cm、性別女、年齢20才と全て同じデータで仮に登録されています。

- XE
  - ▶₄⚠・ӻ♥️ボタンを各設定の表示が点滅している間に押してください。
  - 》 ●セット完了前に操作を中断すると、約10秒後に"お客様の番号"に戻ります。その状態で約5分間放置 すると個人データ入力モードは自動的にキャンセルされます。(それまでに設定した値は記憶されません) 音声ガイドが"もう一度やり直してください"と流れます。 再度、初めから設定をやり直してください。
  - ●体重、身長、年齢を設定するときは、↓ ・・ ボタンを押し続けると連続的に数値が変わります。また、体重を設定するときは、↓ ・・ ボタンを押し続けると1kgづつ数字が変わります。 (100kg以上の場合は小数点以下の表示はありません)
  - ●停電や電源プラグを抜いた場合など30分以上通電が止まり、再通電したあとは工場出荷時の初期設定になります。必ず再セットをしてください。

# 体脂肪率について(全自動タイプのガスふろ給湯器で測定できます)

※TP-A820RF-EAでは測定できません。

■体脂肪率の測定の原理・目安等の説明

入浴中に体脂肪率を測定できます

### 体脂肪率の測定は音声ガイダンスでお知らせします

- ●ボタン操作も音声によりお知らせします。
- ●個人データ(体重、身長、性別、年齢)を5人分まで記憶できます。また、個人データ0番を選べば、個人データは 記憶されません。0番はゲスト用にお使いになることをおすすめします。

### 体脂肪率測定の原理

人体を構成する骨や筋肉は水に沈み、脂肪は水に浮くこと がわかっています。

この原理から、人体の重さ(体重)と容積(体積)の比を 求めることにより体脂肪率を導き出すことができます。

> 体脂肪率(%)= 体脂肪量(kg) ×100 体重(kg)

> > 骨・筋肉の比重は1.2~3.0 体脂肪の比重は0.9 身体密度(体重/体積)と体脂肪には 一定の関係が存在します。

この機器は、入浴中の首下体積と入力していただく個人 データ (年齢、性別、身長、体重) から測定者の体全体 の体積を求め、体重との関係から体脂肪率を求めます。



### 体脂肪率の目安

	体脂肪率	傾 向	体脂肪率	
女	20未満	低い	15未満	男
Jul	20~25	標準	15~20	Jul
性	25~30	やや高い	20~25	性
	30以上	高い	25以上	

### 精度よく体脂肪率を測定するには

- ①入浴中にお湯につかっている部分を首から下の体積としているため、体積測定中に手足の一部を水面から出 してしまうと誤差が大きくなります。
- ②入浴中の水位上昇値から体積を求めます。測定中はできるだけ体を動かさないでください。測定できなかった り、測定に時間がかかったりします。
- ③測定中は普通に呼吸をしてください。大きく息を吸ったり、吐いたりすると測定誤差が大きくなります。
- 4体重は時間帯、食事の前後で変わります。体脂肪率測定時にはその都度体重を入力していただくと測定誤差 が小さくなります。

### 体脂肪測定について

♠ 警告 ●減量や運動療法などを行う場合は、自分だけで判断せず、医師か 専門家の指導を必ず受けてください。

自己判断は、健康を害するおそれがあります。





- ↑ 注意 ●業務用 (病院やスポーツジムなど) には使用しないでください。業務用に要求される機能は備えていません。
  - ●この機器は薬事法に定めた医療用具ではありません。
  - ●測定した体脂肪率はあくまでも目安として、体脂肪率の変動の傾向をチェックする目的でお使いください。

# 体脂肪率を測定するには

- ■体脂肪率を測定するには、まず個人データの入力(年齢、性別、身長、体重)を行ってください。(→P. 19~20参照) 次回から入力する時間がはぶけ、毎日の使用に便利です。
- ■メモリーできる個人データは5人分です。
- ■個人データ入力モードの"0"番は「ゲスト」や測定のたびに個人データを入力する場合にお使いください。

■設定できる範囲は

:[	年	龄	10~80歳
	身	長	100~220cm
	体	重	10~150kg

です。

・設定範囲外に設定しようとすると "ピッピッピッ"と警告音が鳴ります。

### 体脂肪率測定機能について 〈Q&A〉

Q1:体脂肪はどのような方法で測定していますか?

A:水中体重秤量法(全身を水で満たせるような大きな水槽を用いて測定する方法)を応用して算出しています。水中体重秤量法をもとにしているため、人の体比重が分かれば、体脂肪を導き出すことができます。体比重は入力した体重と、人が浴槽に入ったことにより上昇する水位から算出した体積(入浴体積)に、あらかじめ入力した身体データから推定した頭部体積と体内に残った空気量(残気量)から求めた体積との比から求めています。

Q2:身長、体重、年齢、性別を入力しなければならないのはなぜですか?

A:Q1で述べていますが、頭部と体内に残った空気量(残気量)を推定するために必要となります。

Q3:測定中に深呼吸をすると測定値に影響はありますか?

A: 通常の呼吸量を想定して体内に残った空気量を計算しています。深呼吸をしたり、故意に 息を吐いたりすると、測定値に影響がでます。

Q4:測定中にたし湯をしたり、お湯を汲み出したりしてもいいですか?

A: 入浴したときの水位変化量で体積を求めて体脂肪率を算出していますので、正確な値が測定できない場合があります。

Q5:B|法(Bioelectrical Impedance/生体インピーダンス法)との違いは?

A: B I 法は身体に微弱な電流を流して、身体の電気抵抗を測定することで脂肪とそれ以外の 組織の割合を測定して体脂肪率を出す方法です。筋肉、内臓などの組織には豊富に水分が 含まれ、電気を通しやすく、体脂肪には水分が含まれず、電気が通りにくいという性質を 利用しています。基礎データは水中体重秤量法により取られています。

### Ωご注意ください

- ●この機器は正確に体脂肪率を測定するため、施工時に、体脂肪率測定に必要な浴槽形状の読み取りを行います。浴槽形状の読み取りはデータとして電装基板に記憶されます。そのため、電装基板等の部品交換をした場合は、再度浴槽形状の読み取りを行うため、体脂肪率に変化が生じる場合があります。
- ●体脂肪率の測定値は入浴のしかたにより誤差が大きくなります。
- ●浴槽の形状によっては誤差が大きくなる場合があります。
- ●浴槽の大きさの目安としては、市販の内寸長手方向1400・幅800程度の洋バス(ユニットバス)までとしてください。


# 体脂肪率を測定します(全自動タイプのガスふろ給湯器で使用できます)

※TP-A820RF-EAでは測定できません。

体脂肪率を測定する前に、以下のことを確認してください。

ふろ自動運転の保温中(ふろ自動ランプが緑で点灯中) 水位が30cm以上であるときに測定できます。

赤で点灯しているときは、測定できま せん。ふろ自動ランプが消灯している 時は、ふろ自動スイッチを押します。 ふろ自動ランプ赤が点灯し、その後緑 に変わります。





緑で点灯

測定中は浴槽へのたし湯、お湯のかい出しは しないでください。

湯量の変更により正しい測定が できません。

測定中はたし湯・ぬるく・追い だき運転は行えません。

体脂肪率測定はなるべく同じ条件で行い、より正確に 測定するには、そのつど体重を入力してください。

体重は時間帯、食事の前後で変わり ます。体脂肪率測定はなるべく同じ 条件で行うことをおすすめします。 より正確に測定するには、そのつど 体重を入力してください。





そのつど体重を入力する

### 浴槽に入らずに、湯面が安定している状態から

始めてください。

湯面がゆれていると測定できなし ことがあります。


ふろ自動保温中である ことを確認します



ふろ保温中は、ふろ自動ランプが 緑で点灯しています。

体脂肪表示が点滅するまで メニューボタンを数回押します





体脂肪表示が点滅

音声ガイドが流れます。

"体脂肪です"

必ず、浴槽へ入る前に 開始ボタンを押します





画面に体脂肪表示とメニューバーが表示さ

体脂肪率測定モードに入り、音声ガイドが 流れます。

"浴槽の外でしばらくお待ちください。" ※水位をチェックしていますのでまだ、浴槽 へ入らないでください。

●湯面が安定しないと、データを取り込め ないことがあります。

"もう一度やりなおしてください"と いう音声が流れたら、湯面が安定したこ とを確認してから、もう一度1、2の操作を してください。

音声ガイドの指示で 入浴します

> "ゆっくりと入浴してく ださい。"

という音声ガイドが流れた ら、あまり湯面に波を立て ないように、ゆっくり入浴し てください。



### ご注意ください

- ●1~5番は、あらかじめ個人データを入力しておかないと選択できません。選択しようとすると"ピッピッピッ" と警告音が鳴ります。
- ●0番を選択して測定する場合は、その都度、個人データの入力が必要です。
- ●体脂肪率測定中は、なるべく循環口を塞がないでください。誤差が大きくなる場合があります。
- ●体脂肪率は、入力する体重によって大きく左右されます。正確な体脂肪率を測定するために、入浴直前の 体重を個人データに入力して、体脂肪率を測定するようにしてください。

お願い

●体脂肪率は入浴時の水位上昇から体積を求めています。入浴時に浴槽からお湯があられると体脂肪測定 値の誤差が大きくなります。正確な測定を行うために、5cm以上水位を下げる場合はリモコンでおふろの水 位設定を下げ、浴槽に湯のない状態から自動運転を行ったあと測定してください。

### あなたの番号を選択 します

### 4-1 データ番号選択

音声ガイドの声に従い、データ 番号を選択します。

"あなたの番号を上下ボタンで 入力して、設定ボタンを押して ください"

点滅している間(約10秒間) に押してください。

サー 数字が増えます

例: あなたの番号が1のとき



### **4-2** データ番号決定

データを選択したら設定ボタンを 押します。

音声ガイドが流れます。 "データを変更する場合 設定ボタンを押してください"

### データを変更するとき

もう一度設定ボタンを押すと個人 データを変更することができます。 (詳しくは、P. 19~20をご覧くだ さい

### 開始ボタンを 押します

(設定ボタンを押さないで約10秒たつと 体脂肪率の測定を開始します。)



押したら、湯面が安定す るまでしばらく待ちます。

湯面に大きく波がたっているときは、 時間がかかることがあります。

### 〈体脂肪率の測定〉

### 音声ガイドの指示で 肩までお湯につかります

"肩までつかり、体を動かさ ないでください"

という音声ガイドが流れたら、肩や手 足などが水面から出ないようお湯に つかり、体を動かさないでください。

※湯面が安定しないとデータを取り込めず、 測定が最初からやり直しとなります。



この間、機器は体積データを測 定しています。浴室リモコンの画 面には体積表示が出ます。湯面 が安定すると5 4 3 2 1とカウ ントダウンを始めます。途中で体 を動かすと"体を動かさないで ください"という音声ガイドが流 れ、再び5からカウントされます。

### 体脂肪率が 表示されます

体積が確定すると、画面に体の 体積を表示します。

その約3秒後に体脂肪率が表示 されて、音声ガイドが流れます。

体脂肪率の測定値によって、 発信音が鳴ります。下記の表をご 覧ください。

体脂肪率	発信音
0~5%未満	1回
5~10%未満	2回
10~15%未満	3回
15~20%未満	4回
20~25%未満	5回
25~30%未満	6回
30~35%未満	7回
35%∼	8回



- 体脂肪率が表示

"もう1度測定する場合は、 10秒以内に、開始ボタンを 押してください。データを 変更する場合は、設定ボタ ンを押してください。"

何もスイッチやボタンを押さずに、 約10秒たつと、自動的に体脂 肪率測定モードが終了し、現在 時刻表示に戻ります。

### お願い

- ●半身浴の保温中は、体脂肪率を測定することができません。
- ●半身浴の保温中にふろ自動運転を行った後(ふろ自動保温中)、体脂肪率を測定することができない。 場合があります。また、ふろ自動運転の保温中にふろ自動運転の設定を変更すると、正確な測定がで きない場合があります。



- ●1~7の手順で体脂肪率を測定しているとき、4で個人データ番号を選択してから浴槽の湯面が安定するま でしばらくの間(約5~13秒)は、体積0ℓを表示します。
  - 一度測定した後、10秒以内にもう一度測定するときは、画面に前回測定した体積を表示します。 ただし、10秒以上経過した後、もう一度測定するときは、前回測定した体積は表示しません。
- ●体脂肪率を測定しているときには、保温中でも湯温を保つための追いだきは行いません。
- ●停電や電源プラグを抜いた場合など30分以上通電が止まり、再通電したあとは工場出荷時の初期設 定になります。必ず再セットをしてください。 24

# 入浴時のおよその消費カロリーを測定するには

浴室リモコンで設定を行ってください。

入浴中の体内のおよその消費カロリー(cal)の測定ができます。体重メニューでお客様の番号を決めて 体重・身長・性別・年齢を入力してから行ってください。

### 運転スイッチ「入」 を確認します



「入」になっていないときは、 運転スイッチを押します。

### cal表示が点滅するまで メニューボタンを数回押します





cal 表示が点滅

音声ガイドが流れます。 "カロリーです。"

# 開始ボタンを押します





画面にOが表示点滅されます。 ca l 表示とメニューバーが表示されます。 音声ガイドが流れます。

"あなたの番号を上下ボタンで入力 して設定ボタンを押してください"

# データ番号入力

タ番号を・ ・ ボタンで選択し、 設定ボタンを押します















\*/ ボタンで選択します。

※個人データが入っているときは、データも表示されます。 音声ガイドが流れます。

"データを変更する場合は、設定ボタンを 押してください"

☑ 消費カロリ─測定中の 動作について

1分ごとに消費カロリーが表示されます。



画面は1分経過したときの 表示例です。

例) 1分···5. 2kcal

※この動作は停止ボタンを押すまで90分継続します。

変更する場合は、体重メニューの操作説明の ページをご覧ください。(→P. 19~20参照) 変更しないときは、そのまま10秒以上待ちます。 音声ガイドが流れます。

"セットされました"

消費カロリー測定が開始されます。

### 消費カロリーの測定を停止するには

メニューボタンを押し、calを点滅させてから停止 ボタンを押します。リモコンのcal 表示とメニュー バーが消灯して、画面に経過時間と消費カロリー が表示し、現在時刻に戻ります。

# 測定をやめるときは、必ず停止ボタンを押してください。

整告 ●減量や運動療法などを行う場合は、自分だけで判断せず、医師か専門家の 指導を必ず受けてください。自己判断は、健康を害するおそれがあります。

- ↑ 注意 ●業務用 (病院やスポーツジムなど) には使用しないでください。業務用に 要求される機能は備えていません。
  - ●この機器は薬事法に定めた医療用具ではありません。
  - ●表示された消費カロリーはおよその値ですのであくまでも、目安としてご使用ください。



●消費カロリーを測定する際、長時間の入浴は注意してください。のぼせる等の原因になります。



- ●「入浴時のおよその消費カロリーを測定するには」の項4で何もデータが入力されいない状態でそ のまま10秒以上たつと音声ガイドが"もう一度やり直してください あなたの番号を上下ボ タンで入力して設定ボタンを押してください"と流れます。
  - 体重メニューの操作説明のページをご覧になり入力を行ってください。 (→P. 19 ~20 参照)
- ●停電や電源プラグを抜いた場合など30分以上通電が止まり、再通電したあとは工場出荷時の 初期設定になります。必ず再セットをしてください。



# 人を呼び出すにはインターホン機能)

浴室にいる時に何か必要なものがあって人を呼びたい、あるいは気分が悪くなった時などに、押すだけで台所リモコンのチャイムを鳴らして知らせ、会話ができます。

浴室から台所などにいる人を呼んで会話したいときにご利用ください。また、台所・お部屋から浴室へ呼び出し、会話もできます。

### ■浴室から台所へ呼び出しをするには(会話をするには)

### 浴室では

浴室リモコンの **通話**スイッチを押します。

TP-RB803A-P

通話ランプ点灯



浴室リモコンでチャイムが鳴ります。 通話ランプ(緑)が点灯し、 台所リモコンへ約30秒間通話ができます。 ※**通話**スイッチを押さないで話せます。 スイッチを押した約30秒後には、自動的に通話 ランプが消え、通話ができなくなります。

# 止めるには

浴室リモコンの **通話**スイッチを再度押します。

通話ランプが消灯します。

※台所リモコンの**通話**スイッチが点滅しているときに、台所リモコンの**通話**スイッチを押すと止めることができます。

### 台所では

### TP-RK803A-P 通話スイッチ点滅



台所リモコンでチャイムが鳴り、 **通話**スイッチ(緑)が点滅し、浴室リモコ ンの声が流れます。



浴室からの声が流れた後、浴室へ通話したいときは

**ク** 台所リモコンの**通話**スイッチを 押しながらお話しください。

台所リモコンからの通話中は

通話スイッチ点滅→点灯



浴室リモコンより台所 からの声が流れます。

その間、浴室リモコン の通話ランプが点滅 しています。



- ●運転スイッチの「入」、「切」に関係なく操作できます。
- ⑨●台所リモコンで会話するときは、通話スイッチを押しながらお話しください。
  - ●増設リモコンも台所リモコンと同じ操作で呼び出しと会話ができます。
  - ●台所リモコンと増設リモコンは連動していますので、台所リモコンでチャイムが鳴ったときや、 浴室リモコンからの会話音声は増設リモコンにも流れます。
  - ●会話をする際は、リモコンに近づき過ぎて話すと音声が割れることがあります。 リモコンとの距離は30cm前後で話してください。 26

# 人を呼び出す口はインターホン機能)

### ■台所から浴室へ呼び出しをするには(会話をするには)

台所では

台所リモコンの通話スイッチを押します。

TP-RK803A-P 通話スイッチ点滅



台所リモコンでチャイムが鳴ります。 **通話**スイッチ(緑)が点滅します。

2 浴室へ声を流すには 台所リモコンの**通話**スイッチを 押しながらお話しください。

TP-RK803A-P



通話スイッチを押しながら話す通話スイッチ点滅→点灯

スイッチを押している間は話すことができます。

話しが終了した後、**通話**スイッチをはなすと通話スイッチが点滅し、約30秒後に消灯します。

浴室では

TP-RB803A-P

通話ランプ点灯





浴室リモコンでチャイムが鳴ります。 通話ランプ(緑)が点灯します。





通話ランプ(緑)が点滅し、 台所リモコンからの声が流れます。

### ■浴室から台所へ通話するには

浴室リモコンの通話ランプ(緑)が点灯中に、 浴室リモコンに向かって話しをすると、台所リモコンから声が流れます。



- ●運転スイッチの「入」、「切」に関係なく操作できます。
- ●増設リモコンから浴室リモコンへ呼び出しと会話をするときも上記の方法で行います。
- ●浴室リモコンでは、通話ランプ(緑)の点灯中はハンズフリー(**通話**スイッチを押さない)で通話ができます。

### ■台所から他の部屋へ呼び出しをするには(会話をするには)

台所では

他の部屋では

台所リモコンの通話スイッチを押します。

TP-RK803A-P **通話**スイッチ点滅



台所リモコンでチャイムが鳴ります。 **通話**スイッチ(緑)が点滅します。

2 他の部屋へ声を流すには 台所リモコンの**通話**スイッチを 押しながらお話しください。

TP-RK803A-P



通話スイッチを押しながら話す通話スイッチ点滅→点灯

スイッチを押している間は話すことができます。 話しが終了した後、**通話**スイッチをはなす と**通話**スイッチが点滅し、約30秒後に消灯 します。 SC-631

通話スイッチ点灯



増設リモコンでチャイムが鳴ります。 **通話**スイッチ(緑)が点滅します。

SC-631

もうすぐごはんよ・・



通話スイッチ点滅

**通話**スイッチ(緑)が点滅し、 台所リモコンからの声が流れます。

### ■増設リモコンから台所へ通話するには

増設リモコンの通話スイッチが点滅中に通話スイッチを押しながらお話しください。 通話スイッチを押している間は、増設リモコンの 通話スイッチが点灯しています。 台所リモコンから声が流れます。



●会話をする際は、リモコンに近づき過ぎて話すと音声が割れることがあります。 リモコンとの距離は30cm 前後で話してください。

# 冬期の凍結予防をするには

### ※ガスふろ給湯器付属の取扱説明書の「冬期の凍結予防をする口は」の項をご覧ください。

「機器の水を抜く方法」、「再使用するとき」、「凍結してしまったとき」のリモコンのイラストはお買い上げのリモコンとは異 なります。

### 「機器の水を抜く方法」



追いだきスイッチ を5秒以上押し続 けます。

### 「凍結してしまったとき」



運転を「切」に します。

運転を「入」に します。

### 「再使用するとき」



リモコンで、ふろ温度・ ふろ水位・保温時間・ 給湯温度•現在時刻 等を設定し直します。

# 点検のポイント・お手入れのしかた

### ※ガスふろ給湯器付属の取扱説明書「点検のポイント・お手入れのしかた」の項をご覧ください。

### 点検のポイント

●月1回程度の点検を行ってください。

### リモコンのお手入れ)

- ●汚れは、水にぬらしたやわらかい布をかたく絞って、軽くふき取ってください。
- ●シンナー・ベンジンなどは使わないでください。変色・変形する場合があります。

# 



### ご注意ください



- ●台所リモコンには水をかけないようにしてください。リモコンの内部には電気部品が入っていますので 故障の原因となります。また、浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。
- ●洗剤およびシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。

# 故障かな?と思ったら

### ※ガスふろ給湯器付属の取扱説明書「故障かな?と思ったら」の項もあわせてご覧ください。

- ●ガスふろ給湯器付属の取扱説明書の浴室リモコン・台所リモコンのイラストはお買い上げのリモコンとは 異なります。但し、アラーム番号の表示内容は同じです。
- "111"・"121"のアラーム番号が表示されたときは、給湯栓を閉じることにより、アラームが解除される 場合があります。

※アラーム番号の内容はガスふろ給湯器付属の取扱説明書をご覧ください。

(アラーム番号例:140)



(浴室リモコン TP-RB803A-P)



(台所リモコン TP-RK803A-P)



(増設リモコン SC-631)

# アフターサービスについて

### サービスを依頼されるときは

- ●29ページの「故障かな?と思ったら」の項およびガスふろ給湯器付属の取扱説明書「故障かな?と思ったら」をご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明の場合には、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、または最寄りの東京ガスへご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお 知らせください。
  - (1) 氏名・住所・電話番号・道順(付近の目印等)
  - (2) 品名 (例) TP-RB803A-P また、ガスふろ給湯器の品名・ガスの種類もご 連絡ください。(ガスの種類: 例えば13A)
  - (3) 現象(故障または異常内容、アラーム番号などできるだけ詳しく)
  - (4) 訪問ご希望日

### 保証について

●リモコンの保証は、ガスふろ給湯器に付属の保証書 が適用されます。

### アフターサービス等についてわからないとき

●お買い上げの販売店、または、最寄りの東京ガスへ お問い合わせください。

### その他

●ガスふろ給湯器付属の取扱説明書「アフターサービスについて」の項もあわせてお読みください。

### メモ



販売店名